



Batteripoolen AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås

075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se



RYOBI ERSÄTTNINGSBATTERI CS-RTB402PX

Ersätter Ryobi originalbatteri

CS-RTB402PX
Ryobi ersättningsbatteri



Produktbeskrivning

Spänning: 40 volt

Kapacitet: 4000mAh / 160.00Wh

System: Li-Ion

Mått: 168.47mm x 98.43mm x 81.08mm

Passar följande Ryobi modeller:

RY40210, RY40200, RY40610, RY40610, RY40600, RY40510, RY40500, RY40410, RY40400, RY40110, RY40100, RY40112, RY40500A, RY40220, RY40204, RY40511, RY40002, RY40601, RY40190, RY40190-Y, RY40180, RY40180-Y, 40V Lithium BRUSHLESS, 40-Volt Brushless Lithium-Ion Cordless ElectricLawn Mower, 40V Backpack Blower, 625 CFM, RY40440, 40V VAC ATTACK Leaf Mulcher, RY40450, RY40460, 40V 500 CFM Jet Fan, 500 CFM, RY40530, 40V 14 IN Brushless Chain Saw, 40V 20 IN BRUSHLESS

Ersätter följande Ryobi artikel.nr:

OP4026A, OP4026, OP4050, OP4050A, OP4030, OP4015, BPL3626, BPL3626D, BPL3640, BPL3640D, BPL3650, BPL3650D